

# PIM-125

## Beskrivning



# Beskrivning PIM-125

Vi rekommenderar att byte av kolborstarna utförs innan de är helt nedslitna. Gnistbildning mellan kol och kollektor kan annars allvarligt skada kollektorn. På centraldammsugarmotorer kan man normalt byta kolborstar minst en gång innan motorn är slutkörd. Kontrollera alltid skicket på kollektorn innan byte av kolborstar. En sliten kollektor kan slita ner dina nya kolborstar på några timmar. Byt alltid båda samtidigt.

**PIM-125** Levereras med en självbrytande funktion (Bild-1) för att minska risken för skador på kollektorn. Kan passa flera än nedan angivna motor modeller. Innan byte kontrollera alla måttuppgifter.

**Passar:** HUSKY Q-Extra serien med SAPI motorer, samt flera andra fabrikat på marknaden.

**Mått kolhållare** (största mått):

A = Längd 37mm

B = Bredd 33mm

C = Höjd 34mm

**Mått kol:**

D = Bredd 6mm

E = Höjd 11mm

