

# PIM-210

## Beskrivning



# Beskrivning PIM-210

Vi rekommenderar att byte av kolborstarna utförs innan de är helt nedslitna. Gnistbildning mellan kol och kollektor kan annars allvarligt skada kollektorn. På centraldammsugarmotorer kan man normalt byta kolborstar minst en gång innan motorn är slutkörd. Kontrollera alltid skicket på kollektorn innan byte av kolborstar. En sliten kollektor kan slita ner dina nya kolborstar på några timmar. Byt alltid båda samtidigt.

**PIM-210** kan passa flera än nedan angivna motor modeller. Innan byte kontrollera alla måttuppgifter.

**Passar Ametek Lamb motor modeller:** 122289-08.

## Mått kolhållare (största mått):

A = Längd mm

B = Bredd mm

C = Höjd mm

## Mått kol:

D = Bredd 8mm

E = Höjd 11mm

F = Längd 35mm

