

# PIM-213

## Beskrivning



# Beskrivning PIM-213

Vi rekommenderar att byte av kolborstarna utförs innan de är helt nedslitna. Gnistbildning mellan kol och kollektor kan annars allvarligt skada kollektorn. På centraldammsugarmotorer kan man normalt byta kolborstar minst en gång innan motorn är slutkörd. Kontrollera alltid skicket på kollektorn innan byte av kolborstar. En sliten kollektor kan slita ner dina nya kolborstar på några timmar. Byt alltid båda samtidigt.

**PIM-213** Levereras med en självbrytande funktion (Bild-1) för att minska risken för skador på kollektorn. Kan passa flera än nedan angivna motor modeller. Innan byte kontrollera alla måttuppgifter.

**Passar Domel motorer:** 791.3.761 ▪ 491.3.761-2.

## Mått kolhållare (största mått):

A = Längd 45mm  
B = Bredd 10,5mm  
C = Höjd 12mm

## Mått kol:

D = Bredd 6mm  
E = Höjd 11mm

